サンポット石油暖房機工事説明書

FF-11000BF•FF-7000BF•FF-5000BF FF-11000BF(U)•FF-7000BF(U)•FF-5000BF(U)

設置工事の前に、この工事説明書をよくお読みのうえ正しく据付けてください。

- なお、この工事説明書は、工事終了後に取扱説明書と一緒に必ずお客様にお渡しください。 ●ストーブを設置する場所には、電気設備に関する技術基準、火災予防条例に定められた設置をする必要があ ります。各地区の市・町・村火災予防条例に従ってください。
- ●施工上の責任は当社では負いかねますので、万一施工上に起因する不具合が生じた場合は、貴店の保証規定 によって修理いただくようお願いいたします。
- ●ストーブ本体にテープで貼付けられている注意チラシなどは読んだ後取り除き、お客様にお渡しください。 ●取扱説明書に従って「特に注意していただきたいこと」「使用方法」「アフターサービス」「保証」について

安全のために必ずお守りください

● ここに示した事項は ▲ 警告、▲ 注意 に区分しています。



この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその 作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、また

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその


作業後の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害







発生が想定される内容を示しています。



⚠警告

据付けや移設は、販売店または据付業者が 行ってください。

●お客様ご自身で据付けをされ、不備があると感電や火災の原因 になります。



据付けは火災予防条例、電気設備に関する技 術基準など法令の基準を守って行ってください。




安全のために必ずお守りください(つづき)

⚠警告

屋内給排気禁止

●屋内に排気すると、排ガスが室内に充満 して危険です。 必ず屋外に排気してください。






床下給排気禁止


・床下に排気すると、排ガスが室内に漏れ て危険です。 必ず屋外に排気してください。





給排気筒を確実に接続

●給排気筒を確実に接続し、しっかりと固 定してください。





給排気筒トップは閉そくしない場所に設置

積雪が多いときに給排気筒トップの周り が雪でふさがれない場所に設置してくだ さい。また、板などによる「雪囲い」は給 排気の妨げになるのでおやめください。 運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



注意

次の場所には据付けない

火災や予想しない事故の 原因になります



■水平でない場所、不安定な場所 ■不安定な物をのせた棚などの下

■付近に燃えやすいものがある場所


■階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所 ■温室、飼育室など人のいない場所

⚠注意


可燃物との距離を離す 標準据付け例

■ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図 のようにしてください。

●ストーブ右側面と壁面は保守点検のため30cm以上離してください。




●マントルピースなどストーブが囲われる場所に設置する場合



※保守点検のため30cm以上離してください

■ストーブに附属された置台の上に据付けること。 ■給排気筒トップから周囲の可燃物までの離隔距離は図の ようにしてください。



注(※)60cm以上の寸法は 不燃材を使用する場合は

30cm以上とする。

●上図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持 のため、不燃物などの場合も上図離隔距離としてください(※部は除く)





灯油が漏れていると火災のおそれがあります。

可燃物近接禁止

付けること。

油タンクとの距離を離す

●油タンクはストーブより2m以上離して

据付けるか、防火上有効な遮へいを設け

据置式の油タンクは、不燃材の床上に据

ゴム製送油管の屋外使用禁止


●ゴム製送油管は屋外で使用しないでくだ

ひび割れを生じて油漏れの原因になります。

給排気筒の点検 ●据付けが終わりましたら、もう一度点検してください。 次のような取り付けは、危険であったり、異常燃焼をお こすおそれがありますので、必ず修正してください。


●油タンク・ゴム製送油管・接続部およびストーブなど

から灯油漏れがないことを確認の上ご使用ください。



注意

接続部のゆるみはありませんか 3m3曲がり以下のこと



の危険物近接禁止

mmn J

壁固定金具一

_調節脚

床固定金具

指示

▶ 別梱包・別売部品として次のものが用意されていますので確認してください

開こん


附属品の確認

給排気筒トップ付近

(小) (2個)

排気管断熱カバー

工事説明書



ダンボール箱からストーブを取り出し、パッキン材、テープなどを取り除いてください

ストッパーリング

(1個)

床固定金具 4×25ねじ 4×8ねし (2個) (4個) (2個)

ワイヤーバンド(大)

FF-7000BF、7000BF(U)_{のみ}

特定保守製品説明書(1冊)

FF-7000BF、7000BF(U)のみ

FF-5000BF, 5000BF(U)

● 附属品として次のものが用意されていますので確認してください

据付け

据付け場所の選定

ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようになる 場所を選定してください。

- 燃えやすいものや障害物のない場所。
- 水平で安定のよい、しっかりした場所。
- ◆ストーブを背面で固定できる場所。 ●電源は家庭用100Vの電源コンセントを

ご使用ください。 (電源コードの有効長さは約2mです。)

集合煙突には絶対に取り付けないでください。 ▼マントルピースなどストーブを囲われてい る場所に設置する場合の内部やその周辺


●給排気筒が正しく屋外に取り出せる場所。

は、できるだけ不燃材料又は準不燃材料、 あるいは防熱板で仕上げを行ってください。 ◆給排気筒トップは高温となります。小さな お子さまが触れるような場所や、通路、人


●灯油を燃焼させるため、点火時や消火時に においが出ます。

とを避けてください。

通りのはげしい場所には出さないでくださ 給排気筒トップは、出入口に近い場所や外 気が室内に入りやすい場所に取り付けるこ



- ■マントルピースなどに設置する場合
- ●ストーブは必ず壁面より内側に入らないこと。



※ストーブ右側面と壁面は保守点検の ため30cm以上離してください。

据付け方法


ご注意

置台の取り付けと水平調節

1.置台を取り付け、水平調節してください。


●置台の上にストーブを据付けてから、ストーブの4箇所の 調節脚で水平器を見ながら水平になるように調節してくだ

●本体の右側面についている水平器を上から見て、水平器の ふりこが赤丸マークの範囲内にあるときが水平です。 2.置台固定金具でストーブを置台に固定してください。



ストーブは水平に据付けてください。

対震自動消火装置の誤作動や異常燃焼の原因になります。 室温サーミスタの取り付け



取り付けないでください。


●室温サーミスタのリード線の長さは約4.5mです。その範 囲内で取り付けてください。 ●室温サーミスタは直射日光やふく射熱が当たるところには 正しく室温調節しません。

油タンクの組立てと据付け

油タンクを油タンク附属の取扱説明書にしたがって組立て てください。 2m以内

●油タンクは、油タンクの油面がストーブ設置床面より30cm


以上2m以内の高さになるように据付けてください。 ●油タンクは熱・振動・衝撃の少ない場所に据付けてください。 ご注意



●油タンクは、油タンク内の油面がストーブ設置床面より2m以上高くなるところには据 付けないでください。 油が定油面器よりあふれ出ることがあります。

ゴム製送油管の取り付け

ゴム製送油管を接続金具の 根元まで差し込み、附属の ワイヤーバンド(小)で固く 締め付けてください。



を阻止する障害物がないこと

を取り付けてください。

雪の多い地方では、最高積雪面より

50cm以上離れる場所に、給排気筒



/ 調節脚

ふりこ

固定板 置台固定金具

30cm以上

ストーブ側接続金具にかぶせてあるキャップを外すとき、内部の残油が出 ることがありますので、布などを当てて外してください。


- ■ゴム製送油管の先端や途中を極端に曲げて配管しないでください。最小の 曲げ半径は100mm程度以上としてください。 ゴム製送油管にひび割れを生じて、油漏れの原因になります。
- ■ゴム製送油管は上に物をのせたり、重量物がのったり、空気溜りができる ような形状にならないようにしてください。 ● 附属のゴム製送油管以外は使用しないでください。
- ●送油管の屋外部分及び埋設部分は、防錆処理された鋼管、又は銅管(外径 8mm、肉厚0.8mm)を使用してください。ゴム製送油管は使用しない でください。 ■ゴム製送油管は紫外線があたると劣化が早くなります。できるだけ日光に
- あたらない場所を選んでください。 ●金属製送油管で配管する場合は、切断、加工時の切りくずや切粉をきれい に取り除いてから配管してください。
- 定油面器から油があふれたり、電磁ポンプが故障する原因になります。

送油経路の空気抜き

オイルフィルタの空気を抜いてください。

◆オイルフィルタの下に布などをあて、空気抜き ねじをゆるめ、空気抜きねじ部より油が出てき たら、再びねじをしっかり閉めてください。 ●ゴム製送油管をよく振り、空気抜きを十分に行

ってください。 ●こぼれた油はきれいにふき取ってください。



ストーブの固定

延長3m以下、曲がり3箇所以下

(本体出口の曲がり含む)

ストーブの固定は給排気筒を取り付けてから行ってください。 ■壁に固定する場合

1.壁固定金具を壁に固定してください。

壁の材質により次のように取り付けてください。 ①木又は厚い合板の壁 木又は厚い合板の壁に固定する場合は、 附属のねじ(4×25)を使用して壁に

直接固定してください。 ②モルタル、コンクリートの<u>壁</u> モルタル、コンクリートの壁に固定す る場合は、市販のコンクリート用プラ グ(ねじ径φ4用)を壁に打ち込み、 ①項と同様に固定してください。

③石膏ボード、薄い合板の壁 石膏ボード、薄い合板の壁などに固定 する場合は、市販の中空壁用プラグ (ねじ径φ4用)を壁に打ち込み、①項 と同様に固定してください。

④土壁、しっくい壁 土壁、しっくい壁などに固定する場合 は、壁にそえ木をしてから、①項と同

様に固定してください。 2. 壁固定金具を背面カバーに固定してください。


●ストーブを壁におしつけ、背面カバー 左・右の穴に壁固定金具を差し込み、附 属のねじ(4×8、左右各1本)で固定し てください。

■床に固定する場合 マントルピースなどに設置のため、壁に固定でき ない場合は床に固定してください。

1. 床固定金具を床に固定してください。 ●附属の床固定金具をストーブ手前の調

節脚(左右各1箇所)に差し込み、附 属のねじ(4×25、左右各1本)で床 に固定してください。 ●床の材質により床固定金具の固定する

方法が異なりますので、「壁に固定する 場合」を参照して適切な方法で固定し てください。



標準給排気方式の工事方法

■標準給排気筒を使用する場合は、標準給排気筒附属の工事説明書に もとづき行ってください。

■給排気筒及び工事部品は、附属品及び指定のものを使用してくださ い。指定以外のものは使用しないでください。 ■薄型給排気筒は、壁の厚さが11cm以下、24cm以上の壁には使

用できません。 壁の厚さが11cm以下である場合は、別売部品の薄型給排気筒ス ペーサ、24cm以上の場合は薄型厚壁用トップ又は薄型給排気筒

厚 壁用アダプターを使用してください。 ■給排気筒の端面(パイプの先端など)でケガをしないように、手袋 をはめて行ってください。

1. 設置場所を決めてください。

2. 給排気筒の穴あけ位置を決めてください。

- この工事説明書の型紙(裏面)を壁に押し当てて、給排気筒穴位置を決め
- ●壁固定金具取り付け位置のねじ穴にも印をつけてください。 (穴位置が決まりましたら型紙をはがしてください。)

ご注意

- ◆木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りを してあるところに給排気筒を通す場合は、それらの金属部に接しないよ う電気的絶縁をしてください。
- 壁に穴をあけるときは、壁内の鉄筋、電気・電話配線、ガス・水道配管 にあたらない場所を選んでください。

3. 壁に給排気筒の穴をあけてください。

●印を付けた位置に直径80~85mmの 穴を室内側から室外に向けて、下向き に約3°の傾斜であけてください。

●あけるとき、壁内の鉄筋、電気・電話配線、 ガス・水道配管に十分注意してください。 ●穴は直径85mmより大きくならないように

してください。

があります。

●穴は必ず約3°の傾斜で下向きにあけてください。 雨水がストーブ内に入って異常燃焼したり、室内や壁内に侵入すること

4. 給排気筒を分離してください。

●附属の給排気筒を回して室内・室外側に分離してください。

室内側


NY

給排気筒の取り付け (つづき)

標準給排気方式の工事方法 (つづき)

5. 室内側給排気筒を壁穴に 差し込んでください。

● 室内側パッキンを通し、壁穴に差し込ん



●給排気筒トップに室外フランジ、室外側パッ キンを通し、室外側より壁穴に差し込み、室内 側給排気筒に半分ほどねじ込んでください。

ご注意

●雨水が激しくかかるところや濃霧が発生する地域では、雨水の壁内浸入を防 ぐため、ねじ込み部にコーキング剤などを塗布してください。

7.室内側給排気筒の室内フランジを 固定してください。

●室内フランジを「上」の文字が上になる ように、附属のねじ(4×25、3本)で 壁に固定してください。



8.給排気筒トップを固定してください。


●室外フランジのつまみが上になるように、 つまみを持って壁面に押え付けながら、 給排気筒トップをさらにねじ込んでしっ かりと固定してください。

●給排気筒の取り付け完了時に給排気筒が3°

取り付け向きには十分注意してください。

内や壁内に浸入することがあります。

雨水がストーブ内に入り異常燃焼したり、室




壁厚が11~13.5cmの場合は附属のスペーサを使用してください。

●スペーサ・スペーサパッキンを室外側給排気筒に通してください。

■給排気筒内の結露水で壁が汚れるおそれが

ある場合 ●スペーサ・スペーサパッキンを使用し、給排 気筒トップを壁から離してください。(壁の 回り 厚さは11~21.5cmまで)




9. 室外フランジ部にコーキング剤を塗ってください。




●完全にコーキングしないと、雨水が室内や壁 内に浸入することがあります。



10.ストーブより排気管エルボを外してください。 ●ストッパーを固定しているねじ2本をゆる



11.排気管エルボに附属の排気管断熱



12. 排気管エルボを給排気筒に 取り付けてください。

①室内側給排気筒の排気口に排気管エルボを差 し込んでください。 ②差し込み部のリブをはさんで附属のストッ パーリングをかけてください。



に取り付けなおしてください。

●排気口は水平・垂直方向にあります。設置条 件に合せて接続する方向を決めてください。 ●水平方向の排気口に接続する場合は、水平方 向のねじ、排気口キャップを外し、垂直方向




13. ストーブと排気管エルボを接続 してください。

①ストーブを動かし、ストーブの排気口に排 気管エルボを2段目のリブが完全にストー ブ内に入るまで差し込んで、接続してくだ ②ストッパーを排気管エルボに押し当て、ねじ

2本を締め付けてください。 14. 給気ホースを給排気筒に

固定してください。

◆給気ホースに附属のワイヤーバンド(大)を 通してから、給気ホースを給排気筒の給気口 のリブまで差し込み、ワイヤーバンド(大) で締めて固定してください。



15. 排気管抜け検知リード線を接続してください。

①ストーブ背面に固定してある排気管抜け検知 リード線をストーブより外し、のばしてくだ

②排気管抜け検知リード線の先端の端子を、給 排気筒の排気口キャップを固定しているねじ で固定してください。

③リード線を給気ホースにビニ帯で固定してく ださい。(ビニ帯はあらかじめリード線を固定 していたものを使用してください。) ④余分なリード線をビニ帯でたばねてください。^{排気ロキャップ ®}



排気管の接続部が外れていたり、排気管抜け検知リード線が正しく接続 されていないと、『E-19』を表示し点火できません。 確実に接続してください。

リード線は給排気筒の高温部に触れないようにしてください。


壁又は床固定金具による本体の固定

給排気筒の取り付けが終わりましたら、ストーブを 附属の壁固定金具で固定してください。

●壁又は床の材質により固定金具の固定する方法が異なりますので、 ストーブの固定を参照して適切な方法で固定してください。

延長給排気方式・高地使用時の工事方法

標準給排気以外にも排気管や給気管を延長して取り付けることができます。 給排気筒の呼び径D40タイプの別売延長セットを使用して延長工事を行っ てください。



●ストーブについている排気管抜け検知リード線は約2mまで延長できます。

- それ以上の場合は別売延長コード線(FR-1)で延長してください。 延長配管部材を使用する場合や高地(標高は機種により異なります)で使 用する場合は、燃焼用送風機の回転数を補正する必要があります。 以下の手順と表を参考にして設定してください。(高地設定は操作部で行い
- ●設定方法(【 】カッコ内は(U)タイプの場合) ①電源プラグをコンセントに差し込んでください。(運転中は設定できませ

②運転スイッチが「切」になった状態で温度/時刻設定【温度設定】「時/高」ボ タン【「高」ボタン】と「セーブ」ボタンを10秒以上同時に押してください。

③デジタル表示部の表示が「HO--」へ切換ります。 ④「HO--」の状態から「時/高」ボタン【「高」ボタン】を押すと「H1--」と 切換り、「分/低」ボタン【「低」ボタン】を押すと「H1--」→「HO--」と

⑤④の操作を用いてデジタル表示を「H1--」(高地設定)に合せてください。 ⑥「リセット」ボタンを押して、通常表示に戻せば設定完了です。

 延長
 標準
 1m
 2m
 3m

 1曲 | 2曲 | 3曲 | 1曲 | 2曲 | 3曲 | 1曲 | 2曲 | 3曲

■FF-11000BF、11000BF(U)

0m以上500m未満	高地設定	H0			
500m以上1000m未満	高地設定	H0		H1	
000m以上1500m未満	高地設定	H1			
1500m以上2000m	高地設定	H1 使用不可			
FF-7000BF、7000BF(U)、5000BF、5000BF(U)					
票高	延長	標準	1m 2m 2m 1曲 2曲 2曲 2曲 3曲 1曲 2曲 3曲 3曲 3曲 3曲 3曲 3曲 3	3m 3曲 1曲 2曲 3曲	給気リング
Om以上500m未満	給気リング 高地設定	O ×		भूग	
500m以上1000m未满	給気リング 高地設定	O X		外す (<i>) </i>	
000m以上1500m未満	給気リング 高地設定	O × H1		※給気リングは燃焼用送	
1500m以上2000m	給気リング 高地設定	O H1	○ H1 使用不可		風機の入口に取り付け てあります。
○」···給気リング(φ24)あり 「×」···給気リングを外す					

給排気筒の取り付け(つづき)

延長給排気方式・高地使用時の工事方法 (つづき)

784

リブをこえない ようにする

′検知リード紡

●延長配管の長さが3m以下、曲がりは3箇所以下になるように配管してく

それ以上延長しますと異常燃焼することがあります。 ●排気管の取り付けはストーブ本体出口を最も低い位置とし、上り勾配で取 り付けてください。 下り勾配や凹部になっていますと排気管にドレンがたまり、異常燃焼の原

因になります。 ● 排気管接続部の全てにストッパーリングの取り付けを確実に行ってください。

『E-19』を表示し点火できないことがあります。

●標高2000m以上では使用できません。

試運転

試運転は使用者とご一緒に必ず行ってください。 詳しくは取扱説明書の34ページを参照してください。

廃棄するときの注意


ストーブを廃棄するときは、必ず灯油を抜いてください。 リサイクルの支障となります。

壁固定金具用穴位置 標準設置 給排気筒穴位置 ストーブ 排気口位置 132 270 ∞ 49 36

給排気筒標準設置取り付け型紙の人

型紙の使用方法

- 1.型紙の床面を床に合せて壁に貼り付けてください。
- 2. 給排気筒穴位置に印をつけてください。
- ●同時に壁固定金具用穴位置にも印をつけてください。





この線を床に合せてください。